

In nur 3 Schritten angebracht

Liebe Camperin, lieber Camper,

Herzlichen Glückwunsch zu deinen neuen **SnapPads** und Dankeschön für den Einkauf.

SnapPads sind so konzipiert, dass sie in nur wenigen Minuten an deinen Hubstützentellern „einschnappen“ und nicht mehr entfernt werden müssen.

Eine **Videoanleitung** findest du online unter www.snappad.de/#montage.

Bei Rückfragen zu deinen **SnapPads** kontaktiere uns gerne unter +49 (0)171-5155 368 oder info@snappad.de.

Herzliche Campergrüße

Eckhard Maedel

Geschäftsführer

Wichtiger Tipp
Schmiere genügend **Küchen-Spüli** um die Ränder, damit sie gut „einschnappen“.

Achtung:

Keine Schmiermittel auf Erdölbasis (z. B. Silikon oder WD-40®) anwenden, da sich diese negativ auf das Gummi und Bindemittel auswirken können.

Schritt 1

SnapPads sind einfacher anzubringen, wenn du es zu zweit machst.
Für eine bessere Installation stell bitte sicher, dass deine Hubstützenteller sauber, trocken und frei von Mängeln sind.
!! Schmier etwas Spülmittel um die Innenlippe, damit der Teller gut einschnappt.
Platziere das **SnapPad**® unter dem Teller deiner Hubstütze.



Schritt 2

Senk den Hubstützenteller über das Loch des **SnapPad**® und übe weiterhin Druck aus, bis die **SnapPad**®-Lippe die Tellerkante umschließt.
Am unverwechselbaren Schnappverschluss erkennst du, dass das **SnapPad**® an seinem Platz ist.



Schritt 3

Jetzt sind deine SnapPads dauerhaft angebracht und bereit, dein Wohnmobil mühelos auf jeder Oberfläche auszurichten.

Es ist einfach so einfach.

Sobald die Anbringung abgeschlossen ist, die überschüssige Seife abwaschen und trocknen.

